ASUS Tablet

e-MANUAL

SW9813

November 2014
Tredje utgåvan

Innehållsförteckning

Konventioner som används i denna manual 9
Skötsel och säkerhet 10
Riktlinjer 10
Korrekt avyttring 11

1 Kom igång med din Zen!

Delar och funktioner 14
Sätta i ett minneskort 15
Ta bort minneskort 17
Ladda ASUS Pekdator 19
Slå på eller stänga av din ASUS pekdator 22

2 Vi tar det från start

Zens startfunktioner 26
Startsida 26
Hantera din startsida 28
Snabbinställningar 32
ASUS tangentbordsinställningar 36
Röstsökning 37
Låsskärmen 40
Ansluta din ASUS pekdator till datorn 41
Ansluta till din bärbara dator 41
Ansluta till din skrivbordsdator 42

3 Organisera kontakter

Hantera kontakter 44
Lägga till kontakter 44
Importera kontakter 45
Exportera kontakter 46

4 Håll kontakt med Omlet Chat

Omlet Chat 48
Registrera dig på Omlet Chat 48
Använda Omlet Chat 51
Skicka multimediameddelanden (MMS) 52

5 Öppna din e-post

E-post 54
Installera ett e-postkonto 54
Lägga till e-postkonton 55
Gmail 56
Ställa in ett användarkonto 56

6 Fånga ögonblicken

Starta appen Kamera 60
Från låsskärmen 60
Från startsidan 60
Från skärmen Alla Appar 60
Använda volymknappen 60
Använda kameran första gången 61
Handledning 61
Bildadresser 61
Kamerans startsida 62
Bildinställningar 63
Videoinställningar 65
Avancerade kamerafunktioner 66
Tid tillbakaspolning 66
HDR 67
Panorama 67
Natt 68

Selfie 69
Smart borttagning 70
Leende 70
Försköning 71
GIF-animering 71
Bilddjup 72
Intervallinspelning 72
Party Link 73
Dela bilder 73
Ta emot bilder 75

7 Galleri

Använda galleri 78
Huvudsida 78
Visa filer från andra källplatser 79
Dela filer från galleri 80
Radera filer från galleri 80
Redigera en bild 81
Zooma in/ut på miniatyrer eller en bild 81

8 Arbeta hårt, spela hårdare

Supernote 84
Skapa en ny anteckningsbok 86
Dela en anteckningsbok i molnet 86
Dela en anteckning med molnet 86
Kalender 87
Skapa en händelse från din ASUS pekdator 87
Lägga till ett konto i kalendern 88
Skapa en händelse från ditt konto 88

What's Next **89**
Do It Later **90**
Öppna eller skapa att göra-aktiviteter 90
Väder **91**
Startsida för Väder 92
Klocka **93**
Starta klockan 93
Världsklocka 94
Väckarklocka 95
Stoppur 96
Timer 97
Filhanterare **99**
Åtkomst till den interna lagringen 99
Åtkomst till den externa lagringsenheten 100
Öppna molnlagring 101

9 Internet

Webbläsaren **104**
Starta webbläsaren från låsskärmen 104
Starta webbläsaren från startsidan 104
Dela en sida 104

10 Nöje och underhållning

Använda headset **106**
Ansluta en ljudkontakt 106
Ljudguide **107**
Använda Ljudguide 107
Play spel **108**
Använda Play spel 108

Musik **109**
Starta Musik 109
Spela låtar 109
Spela låtar från ditt SD-kort 109
Spela musik från moln 110
Ljudinspelaren **111**
Starta ljudinspelaren 111
Startsida för ljudinspelaren 111

11 Underhåll din Zen

Håll enheten uppdaterad **114**
Uppdatera ditt system 114
Lagring **114**
Säkerhetskopiera och återställ **115**
Säkra din ASUS pekdator **116**
Upplåsning av skärmen 116

12 Anslut din Zen

Wi-Fi **126**
Aktivera Wi-Fi 126
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk 126
Inaktivera Wi-Fi 127
Bluetooth® **127**
Aktivera Bluetooth® 127
Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet 128
Ta bort ASUS pekdator-länk från Bluetooth®-enheten 128
PlayTo **129**
Molnet **130**
ASUS WebStorage 130

13 Viktigt om appar

Växla appar **132**
Låsa appar **132**
Hämta appar **133**

14 Det finns mer på din Zen

Energisparläge **136**
Ställa in Strömsparfunktion 136
Anpassa Strömsparfunktion 137
ASUS Splendid **138**

Bilaga

Meddelanden **140**

Konventioner som används i denna manual

För att markera viktig information i denna manual, presenteras viss text på följande sätt:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS: Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

FÖRSIKTIGHET! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på den ASUS Pekdator data och komponenter.

Skötsel och säkerhet

Riktlinjer

Vägsäkerheten är viktigast. Vi rekommenderar starkt att du inte använder enheten under bilkörning eller användning av andra typer av fordon.

Denna enhet ska endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F).

Stäng av enheten i slutna utrymmen där det råder förbud mot användning av mobilenheter. Följ alltid lagar och regler i slutna utrymmen, som t.ex. flygplan, bio, sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, i närheten av bensin eller bränsle, byggarbetsplatser, blästringsanläggningar m.m.

Använd enbart strömadaptrar och kablar som godkänts av ASUS för användning med enheten. Läs märketiketten på enhetens undersida, och kontrollera att strömadaptern uppfyller dessa märkdata.

Använd inte skadade nätkablar, tillbehör och annan kringutrustning med enheten.

Håll enheten torr. Använd eller exponera inte enheten i närheten av vätskor, i regn eller fukt.

Enheten kan passera röntgenmaskiner (t.ex. på transportbandet i flygplatsernas säkerhetskontroll), men enheten ska inte exponeras för magnetiska detektorer eller stavar.

Enhetens skärm är tillverkad av glas. Om glaset går sönder, använd inte enheten och rör inte de trasiga glasdelarna. Skicka genast enheten för reparation till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.

Lyssna inte på höga ljudnivåer under lång tid, för att förhindra risk för hörselskador.

Koppla ifrån strömmen innan du rengör enheten. Använd en endast en ren cellulosasvamp eller sämskskinn för att rengöra skärmen.

Skicka enheten för reparation till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.

Korrekt avyttring

Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.

Kasta INTE den bärbara pekdatorn i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

Kasta inte ASUS Pekdator i elden. Kortslut inte kontakterna. Demontera inte ASUS Pekdator.

KAPITEL 1

Kom igång med din Zen!

Delar och funktioner

Ta upp din Zen och få den körklar på momangen.



VIKTIGT! Förvara alltid enheten, speciellt pekskärmen, torrt. Vatten eller andra vätskor kan störa pekskärmens funktion.

Sätta i ett minneskort

Din ASUS pekdator stödjer ett microSD™-, microSDHC™- och microSDXC™-minneskort med upp till 64 GB kapacitet.

OBS! Vissa minneskort kan vara inkompatibla med din ASUS pekdator. Kontrollera att du bara använder kompatibla minneskort för att inte förlora data, orsaka skador på enheten eller minneskortet, eller både och.

FÖRSIKTIGHET! Var extra försiktig vid hanteringen av ett minneskort. ASUS tar inte ansvar för förlust eller skador som uppstår på ditt minneskort.

Installera ett minneskort:

1. Rikta enheten som bilden visar.

2. Passa in minneskortet med metallkontakterna vända uppåt och för in minneskortet i öppningen.

3. Tryck in minneskortet helt i öppningen tills det sitter stadigt.



OBS! När ett formaterat minneskort satts i kan du komma åt innehållet från **Filhanterare > MicroSD**.

Ta bort minneskort

FÖRSIKTIGHET!

- Var extra försiktig vid hanteringen av ett minneskort. ASUS tar inte ansvar för förlust eller skador som uppstår på ditt minneskort.
- Mata ut minneskortet korrekt för att ta bort det säkert från enheten. För att mata ut minneskortet, gå till **Start** > **Alla appar** > **Inställningar** > **Lagring** > **Demontera extern lagringsenhet**.

Ta bort ett minneskort:

1. Rikta enheten som bilden visar.

2. Tryck på minneskortet för att mata ut.

3. Dra ut minneskortet.

Ladda ASUS Pekdator

Din ASUS pekdator levereras delvis laddad, men du måste ladda den helt innan den används första gången. Läs följande viktiga information och försiktighetsåtgärder innan du laddar enheten.

VIKTIGT!

- Använd enbart den medföljande strömadaptern och micro-USB-kabeln för att ladda din ASUS pekdator. Användning av en annan strömadapter och kabel kan skada din enhet.
- Peta bort den skyddande filmen på strömadaptern och micro-USB-kabeln innan du använder den med enheten.
- Kontrollera att strömadapterns kontakt är kompatibel med vägguttaget. Strömadaptern kan anslutas till alla kompatibla 100~240 V uttag.
- Utmatningsspänningen för denna adapter är DC5,2V, 1,35A.
- När du använder ASUS Pekdator i strömadapterläge måste det jordade eluttaget finnas lättillgängligt i närheten av enheten.
- För att spara ström, dra ut strömadaptern ur vägguttaget när enheten inte används.
- Placera inga tunga föremål ovanpå din ASUS pekdator.

FÖRSIKTIGHET!

- Din ASUS pekdator kan bli varm medan den laddas. Detta är normalt, men om enheten blir onormalt varm, koppla ifrån micro-USB-kabeln från enheten och skicka enheten, strömadaptern och kabeln till en ASUS-kvalificerad serviceverkstad.
- För att undvika skador på din ASUS pekdator, strömadapter eller micro-USB-kabel. Kontrollera att micro-USB-kabeln, strömadaptern och enheten är riktigt anslutna innan enheten laddas.

Ladda din ASUS Pekdator:

1. Anslut mikro USB-kablen till strömadaptern.
2. Koppla in strömadaptern i ett jordad eluttag.
3. Koppla in mikro USB-kontakten i ASUS Pekdator.



VIKTIGT!

- Ladda ASUS Pekdator under åtta (8) timmar innan den används i batteriläge första gången.
- Batteriets laddningsstatus indikeras med följande ikoner:

Låg	Laddar inte	Laddar	Full
			

4. När batteriet är fulladdat, ta bort USB-kabeln från din ASUS pekdator innan du drar ut strömadapterns kontakt ur vägguttaget.

ANMÄRKNINGAR:

- Du kan använda enheten medan den laddas, men det kan ta längre tid att ladda enheten helt.
- Laddning via USB-porten på en dator kan ta längre tid.
- Om datorn inte kan tillhandahålla tillräcklig effekt för att ladda via USB-port, ladda din ASUS pekdator med strömadaptern ansluten till ett vägguttag istället.

Slå på eller stänga av din ASUS pekdator

Sätta på enheten

För att sätta på enheten, håll strömbrytaren intryckt tills enheten vibrerar och startar.

Stänga av enheten.

Stänga av enheten:

1. Om skärmen är avstängd, tryck på strömbrytaren för att sätta på den. Om skärmen är låst, lås upp enhetens skärm.

2. Håll strömbrytaren intryckt, och när du blir uppmanad, tryck på **Stäng av** och tryck därefter på **OK**.

Viloläge

För att försätta enheten i viloläge, tryck på strömbrytaren en gång tills skärmen stängs av.



Första användning

När du sätter på ASUS pekdator första gången, hjälper installationsguiden dig igenom installationsprocessen. Följ instruktionerna på skärmen för att välja språk, välj inmatningsmetoder, installera ditt mobila nätverk och Wi-Fi, synkronisera konton och konfigurera dina lokala tjänster.

Använd ditt Google- eller ASUS-konto för att ställa in enheten, om du inte har något Google- eller ASUS-konto ännu, kan du skapa ett.

Google-konto

Med ett Google-konto kan du använda dessa Android OS-funktioner fullt ut, inklusive:

- Organisera och visa all din information överallt.
- Automatiskt säkerhetskopiera alla dina data.
- Bekvämt påverka Google-tjänsterna överallt.

ASUS-konto

Med ett ASUS-konto kan du använda följande földelar:

- Anpassad ASUS supporttjänst och utökad garanti för registrerade produkter.
- 5 GB molnlagring utan kostnad med ytterligare 11 GB under första årets prenumeration.
- Få de senaste uppdateringarna för enheten och den inbyggda programvaran.

OBS! Du kan även använda installationsguiden för att konfigurera om enheten när som helst när det passar dig. Från **Startsida** går du till **Alla appar** > **Installationsguide**.

Tips för att spara batteriström

Batteriladdningen är ASUS pekdatorns livlina. Här får du några tips för att spara batteriström på ASUS pekdatorns batteri.

- När du inte använder enheten, tryck på strömbrytaren för att ställa enheten i viloläge.
- Aktivera Smart besparing i appen Strömsparfunktion.
- Ställ ljudet på energisparläge.
- Sänk skärmens ljusstyrka.
- Håll högtalarvolymen på en låg nivå.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen.
- Inaktivera Miracast-funktionen.
- Inaktivera GPS.
- Inaktivera skärmens autorotationsfunktion.
- Inaktivera alla automatiska synkroniseringsfunktioner på enheten.

KAPITEL 2

Vi tar det från start

Zens startfunktioner

Startsida

Få påminnelser om viktiga händelser, appar och systemuppdateringar, väderleksprognoser och SMS från personer som är viktiga för dig, direkt från startsidan.

Svep nedåt här för att visa **Systemmeddelanden**
Svep nedåt här för att visa **Snabbinställningar**
Tryck för att öppna **Röstsökning**
Tryck för att öppna **Google Sök**
Tryck för att visa **Tidsinställningar**
Tryck för att uppdatera inställningar för **Väder**
Tryck för att öppna skärmen **Alla appar**
Tryck för att öppna en app
Google
00:22
Asus
Google

Svep åt vänster eller höger på startsidan för att visa den utökade startsidan

Förstå ikonerna

Dessa ikoner visas på statusfältet och informerar dig om din ASUS pekdators aktuella status.

Ikonen visar signalstyrkan för din Wi-Fi-anslutning.

Ikonen visar batteristatusen för din ASUS pekdator.

Ikonen visar att ett microSD-kort sitter i din ASUS pekdator.

Ikonen visar att du tagit skärmdumbar av din ASUS pekdator.

Ikonen visar att din ASUS pekdator är i flygplansläge.

Ikonen visar att Wi-Fi-surfzonen för din ASUS pekdator är aktiverad.

Ikonen visar att energisparläget är aktiverat.

Ikonen visar att tyst läge är aktiverat.

Ikonen visar hämtningsstatusen för en app eller fil.

Denna ikon visar hämtade appar och uppdateringar.

Hantera din startsida

Sätt din personliga prägel på startsidan. Välj en vacker design som bakgrund, lägg till genvägar för snabbåtkomst till din favoritappar, och lägg till widgetar för snabbgranskning av viktig information. Du kan även lägga till fler sidor så att du kan lägga till och snabbt öppna eller granska fler appar eller widgetar på startsidan.

- För att lägga till objekt på startsidan, håll ett tomt område intryckt på startsidan och välj någon av följande kategorier: **Appar**, **Widgetar**, **Bakgrunder** och **Redigera sida**.

- För att gå till startsidans sidor, svep åt vänster eller höger.



App-genvägar

Lägg till genvägar för att snabbt öppna de appar du använder ofta, direkt från startsidan.

Lägg till en app-genväg:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Appar**.
2. Från Alla appar, håll en app intryckt, och dra den till en tom plats på din startsida.

Ta bort en app-genväg:

Från din startsida, håll en app intryckt och dra den till **X Ta bort** överst på skärmen.

Widgetar

Lägg till widgetar för en snabbgranskning av din kalender, kartor, batteristatus osv.

Lägga till en widget:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Widgetar**.
2. Från **Widgetar**, håll en widget intryckt, och dra den till en tom plats på din startsida.

Ta bort en app-genväg:

Från din startsida, håll en widget intryckt, och dra den till **X Ta bort** överst på skärmen.

OBS! Du kan även trycka på på startsidan för att visa **Alla appar** och **Widgetar.**

Bakgrundsbilder

Låt dina appar, ikoner och andra Zen-element sitta på en bakgrund med tilltalande utformning. Du kan lägga till en transparent bakgrundsnyans på din bakgrund, för att den ska bli lättläslig och tydlig. Du kan också välja en animerad bakgrund för att ge liv åt skärmen.



Tryck för att använda en bakgrundsnyans

Tryck för att välja bakgrundsnyansen

Flytta skjutreglaget för att ställa in bakgrundens genomskinlighet

Tryck för att välja bakgrund

Tryck för att verkställa bakgrundsinställningarna

Använda bakgrund och bakgrundsnyans

Använda bakgrund och bakgrundsnyans:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Bakgrunder**.
2. Välj var du vill ha din bakgrund: på Startskärmen, Låsskärmen eller Start och låsskärmen. Vill du inte lägga till någon bakgrundsnyans på bakgrunden, hoppa till steg 5.
3. Markera **Bakgrundsnyans**, och justera transparensnivån.
4. Tryck på och välj en färg.
5. Välj en bakgrund, och tryck på **Använd**.

ANMÄRKNINGAR:

- En bakgrundsnyans kan appliceras på Startskärmen eller Start och låsskärmen.
- Du kan även installera dina bakgrundsinställningar från > **Inställningar** > **Skärm**.

Använda en animerad bakgrund

Använda en animerad bakgrund:

1. Håll ett tomt område på startsidan intryckt och välj **Bakgrund**.
2. Välj var du vill ha din bakgrund: på din Startskärmen eller Start och Låsskärmen.
3. Välj en animerad bakgrund och tryck på **Använd**.

OBS! Du kan även installera dina bakgrundsinställningar från > **Inställningar** > **Skärm**.

Snabbinställningar

Aktivera funktioner med bara en tryckning, och anpassa din ASUS pekdator **Snabbinställningar**. Denna unika Zen-funktion visar även systemmeddelanden som hjälper dig att spåra nya uppdateringar och ändringar på din ASUS pekdator.

Du kan starta Snabbinställningar när du behöver, även om du håller på att använda en app på din ASUS pekdator.

Starta Snabbinställningar

Svep ner från övre högra hörnet på ASUS pekdator-skärmen.



I Snabbinställningar

Använd Snabbinställningar som en entrycksåtkomst till några av funktionerna och programmen i din ASUS pekdator.

Åtkomstinställningar	Tryck på för att starta appen Inställningar för ASUS pekdator.
Visa ASUS snabbinställningslista	Tryck på för att visa den aktuella listan med funktioner som du kan aktivera eller inaktivera från meddelandepanelen i Snabbinställningar.
Visa systemmeddelanden	Tryck på för att visa aktuella uppdateringar och ändringar som gjorts på ASUS pekdator.
Gå tillbaka till startsidan för Snabbinställningar	Från sidan Systemmeddelanden, tryck på för att gå tillbaka till startsidan.
Öppna visningsinställningar	Tryck på för att starta appen Skärm.

Använda meddelandepanelen för Snabbinställningar

Meddelandepanelen för Snabbinställningar har en entrycksåtkomst till några av de trådlösa funktionerna och inställningarna på din ASUS pekdator. Var och en av funktionerna representeras av en knapp.

OBS! En blå knapp indikerar att funktionen är aktiverad, medan en grå knapp indikerar en inaktiverad funktion.



Lägga till eller ta bort knappar

För att lägga till eller ta bort knappar från meddelandepanelen för ASUS Snabbinställningar:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Tryck på rutan bredvid funktionen för att lägga till eller ta bort den från meddelandepanelen för ASUS snabbinställningar.

OBS! Den markerade rutan indikerar att funktionens knapp kan nås via meddelandepanelen för ASUS snabbinställningar, medan en omarkerad ruta innebär motsatsen.

3. Tryck på för att gå tillbaka och visa meddelandepanelen för ASUS snabbinställningar.

Använda Systemmeddelanden

I Systemmeddelanden kan du se de senaste uppdateringarna som gjorts och systemändringarna som gjorts på din ASUS pekdator. De flesta av dessa ändringar är data- och systemrelaterade. Skärmen Systemmeddelanden är intuitiv, och man kan navigera på den på följande sätt:

Tryck här för att radera alla meddelanden i listan.

Tryck på meddelandet för att visa detaljerna i det.

Svep meddelandet åt vänster eller höger för att ta bort det från listan.

ASUS tangentbordsinställningar

Skapa SMS-meddelanden, e-post och inloggningslösenord med ASUS pekdatorns pektangentbord.

För att öppna ASUS tangentbordsinställningar:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .
2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Språk och inmatning**.



3. Tryck på bredvid **ASUS tangentbord**.
4. Konfigurera inställningarna efter dina önskemål.

Röstsökning

Ge röstkommandon till din ASUS pekdator och se hur den lyssnar och börjar agera med appen Röstsökning. Med Röstsökning kan du ge röstkommandon för följande aktiviteter:

- Söka data och information online eller på din ASUS pekdator
- Starta appar i din ASUS pekdator
- Få vägbeskrivningar till en plats

VIKTIGT! Din ASUS pekdator måste vara ansluten till Internet för att använda denna funktion.

Starta Röstsökning

1. Tryck på > **Röstsökning**.
2. När mikrofonikonen lyser röd kan du börja ge ett röstkommando.



OBS! Tala tydligt och använd kortfattade meningar när du talar med ASUS pekdator. Det fungerar bäst om du startar ditt kommando med ett verb som är relaterat till vilken ASUS pekdatorfunktion du vill använda.

Anpassa röstsökningsresultaten från pekdatorns sökgrupp

Om du vill ställa in parametrar för röstsökningsresultaten som samlats från ditt Google-kontos och din ASUS pekdators data, så kan du använda följande steg:

1. På startsidan på ASUS pekdator trycker du på > **Röstsökning**.

2. Tryck på > **Inställningar**.


00:24
google
Google
www.google.com/?hl=sv
Webbhistorik · World Cup 2014 · Avancerad sökningSpråkverktyg · Annonsera med GoogleAllt om GoogleGoogle.com in English. © 2013 - Sekretess och villkor .
Google
www.google.se/
Sökmotor som listar ut hur relevanta länkarna är beroende på hur populära de är.
Translate · Google Översätt · Google Maps · Bilder
Google Maps
https://maps.google.se/
Vi har tyvärr inga kartor för den här regionen på denna zoomningsnivå. Prova att zooma ut så att du får ett större visningsområde. Vi har tyvärr inga kartor för den ...
Nyheter
Google har börjat ta bort vissa länkar på sin sida
Sveriges Radio · för 14 timmar sedan
Om du söker efter en person på hemsidan Google kan du se massor av information om henne eller honom. Men det tycker vissa är dåligt, och ...
Fler nyheter för google
Inställningar
Hjälp och feedback
Webb
Bilder
Maps
Videor
MER

3. Tryck på **Pekdatorsökning.**



4. Markera rutan för sökgrupperna som du vill inkludera som källa när du använder **Röstsökning**.



Låsskärmen

Som standard öppnas låsskärmen när du startar enheten och medan den vaknar ur viloläge. Från låsskärmen kan du fortsätta till enhetens Android®-system genom att svepa på pekskärmspanelen.

Enhetens låsskärm kan även anpassas för att reglera åtkomst till dina mobildata och appar.

Anpassa låsskärmen

Om du vill ändra låsskärmens inställningar från **Svep** som är standard, se följande steg:

1. Starta Snabbinställningar och tryck på .

2. Rulla ner på skärmen **Inställningar** och välj **Låsskärmen.**



3. Tryck på **Skärmlås** på nästa sida.



4. Tryck på skärmlåsalternativet som du vill använda.

Ansluta din ASUS pekdator till datorn

Anslut din ASUS pekdator till datorns USB-port för att ladda den eller överföra filer mellan enheterna.

ANMÄRKNINGAR:

- Laddning via USB-porten på en dator kan ta längre tid.
- Om datorn inte har tillräcklig effekt för att ladda ASUS pekdator, kan du ladda din ASUS pekdator via ett jordat uttag istället.

Ansluta till din bärbara dator



Ansluta till din skrivbordsdator



Ansluta din ASUS pekdator till datorn:

1. Koppla in mikro USB-kontakten i din ASUS pekdator.
2. Anslut USB-kontakten till USB-porten på datorn.

KAPITEL 3

Organisera kontakter

Hantera kontakter

Lägg till, importera eller exportera dina kontakter från dina e-postkonton till ASUS pekdator eller omvänt.

Lägga till kontakter

Lägga till kontakter:

1. Tryck på tryck sedan på **Personer**.
2. Tryck på och välj i vilket konto du vill spara kontakten:
   a. E-postkonto
   b. Enhet

OBS! Om du saknar e-postkonto, tryck på **Lägg till ett nytt konto** och skapa ett.

3. Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till en ny kontakt.

Importera kontakter

Importera dina kontakter och deras respektive data från en kontaktkälla till din ASUS pekdator, e-postkonto eller vice versa.

Att importera kontakter:

1. Tryck på tryck sedan på **Personer**.
2. Tryck på > **Hantera kontakter** > **Importera/exportera** och tryck på **Importera från lagring**.
3. Tryck på kontot du vill importera kontakterna till:
   a. E-postkonto
   b. Enhet

4. Följ de följande instruktionerna på skärmen för att importera kontakt(er).

Exportera kontakter

Exportera dina kontakter till något av lagringskontona på din ASUS pekdator.

1. Tryck på tryck sedan på **Personer**.
2. Tryck på > **Hantera kontakter** > **Importera/exportera** och tryck på **Exportera till lagring**.
3. Tryck för att välja kontakterna från följande konton:
   a. Alla kontakter
   b. E-postkonto
   c. Enhet



4. Följ de följande instruktionerna på skärmen för att exportera kontakt(er).

KAPITEL 4

Håll kontakt med Omlet Chat

Omlet Chat

Omlet Chat är en onlinemeddelandeapp som ger dig möjlighet att chatta med dina vänner på momangen, skicka MMS-meddelanden och säkert och privat lagra data på något av dina molnkonton.

OBS! Omlet Chat-appen finns bara i vissa länder.

Registrera dig på Omlet Chat

Det finns två sätt att registrera sig på Omlet Chat, via mobiltelefonnummer och e-post- eller Facebook-konto.

Registrera ditt mobiltelefonnummer

Använd ditt mobiltelefonnummer för att logga in på Omlet Chat.

Registrera ditt mobiltelefonnummer:

1. Tryck på ▪▪▪ och därefter på appen **Omlet Chat**.
2. På registreringssidan väljer du land och anger mobiltelefonnumret, och trycker på **Next (Nästa)**. Omlet Chat-appen skickar ett textmeddelande med PIN-koden för att fortsätta registreringen.
3. Ange PIN-koden och tryck på **Next (Nästa)**.
4. Ange ditt namn och tryck på **Get Started (Komma igång)**.
5. Om du vill att Omlet Chat ska uppdatera dina vänner från kontaktlistan automatiskt, tryck på **Okay! Let's do it! (Ja, gör det)** Om du vill lägga till vänner manuellt, tryck på **No thanks (Nej tack).**

   ANMÄRKNINGAR:

   - Olika skärmar visas för appens introduktion. Följ instruktionerna på skärmen tills huvudskärmen för Omlet Chat öppnas.
   - Omlet Chat-appen kan bara lägga till kontakter om Omlet chat är installerad på deras enheter.

6. På huvudskärmen för Omlet Chat, tryck på **START CHAT (Starta chat)** och välj en kontakt du vill chatta med.

Registrera ditt e-post- eller Facebook-konto

Använd ditt e-post- eller Facebook-konto för att logga in på Omlet Chat.

Registrera ditt e-post- eller Facebook-konto:

1. Tryck på och därefter på appen **Omlet Chat**.

2. Tryck på **Connect a different account here (Anslut ett annat konto här)** på inloggningssidan, för att välja ett konto från **Email (E-post)** eller **Facebook**, och följ därefter instruktionerna på skärmen.

   - Om du väljer Email (E-post), ange ditt e-postkonto och tryck på **Next (Nästa)**. Omlet Chat-appen kommer att skicka en bekräftelse till ditt e-postkonto.

   - Om du väljer Facebook, kommer Omlet Chat-appen att ta dig till Facebook för att logga in på ditt Facebook-konto.

3. Ange ditt namn och tryck på **Get Started (Komma igång)**.

4. Om du vill att Omlet Chat ska uppdatera dina vänner från kontaktlistan automatiskt, tryck på **Okay! Let's do it! (Ja, gör det)** Om du vill lägga till vänner manuellt, tryck på **No thanks (Nej tack).**

   ANMÄRKNINGAR:

   - Olika skärmar visas för appens introduktion. Följ instruktionerna på skärmen tills huvudskärmen för Omlet Chat öppnas.
   - Omlet Chat-appen kan bara lägga till kontakter om Omlet Chat är installerad på deras enheter.

5. På huvudskärmen för Omlet Chat, tryck på **START CHAT (Starta chat)** och välj en kontakt du vill chatta med.

Skicka Omlet-inbjudningar

För att lägga till kontakter till Omlet Chat måste du skicka en inbjudan till dina vänner för att hämta och använda Omlet Chat.

Skicka en Omlet-inbjudan:

1. Tryck på **Contacts (Kontakter)** på Omlet Chat-menyn.
2. Från skärmen Add contacts (Lägg till kontakter), tryck på **Invite a friend (Bjud in en vän)** och välj bland följande alternativ:
    - **Invite an Email or Phone number (Bjud in en e-postadress eller telefonnummer)**. Ange mobiltelefonnumret eller e-postadressen till din vän, och tryck på **Go (Kör)**.
    - **Invite Facebook friends (Bjud in Facebook-vänner)**. Tryck för att logga in på ditt Facebook-konto.
    - **Invite address book friends (Bjud in vänner i adressbok)**. Tryck för att bjuda in vänner från kontaktlistan i ditt e-postkonto.
3. Omlet Chat-appen samlar kontakterna på ditt konto. När vännerna valts ut, följ instruktionerna på skärmen för att avsluta.
    - För Facebook-appen, markera för att välja kontakterna, och tryck på **Send (Skicka)**.
    - För adressboken, markera för att välja kontakterna, och tryck på **SENDINVITES (Skicka inbjudningar)**.

Använda Omlet Chat

Skicka SMS- och MMS-meddelanden för en rolig, kreativ och interaktiv konversation.

För att starta konversationen, tryck på **Contacts (Kontakter)** från Omlet Chat-menyn och tryck på kontaktens namn.



Skicka ett chatmeddelande

För att skicka ett chattmeddelande, ange meddelandet i fältet **What's up (Hur är det)** och tryck på .

Skicka ett röstmeddelande

För att skicka ett röstmeddelande, håll intryckt samtidigt som du talar in meddelandet, och släpp sedan för att skicka.

Skicka en virtuell dekal

För att skicka en virtuell dekal, tryck på och välj bland de virtuella dekalerna som finns.

OBS! Du kan hämta fler virtuella dekaler från Sticker Store. För att hämta den virtuella dekalen, tryck på > och därefter på .

Skicka multimediameddelanden (MMS)

Från chattråden, tryck på och välj därefter bland dessa ikoner för att skicka ett specifikt mutlimediameddelande.


Tryck för att starta appen Kamera och skicka den tagna bilden
Tryck för att skicka en bild från din ASUS pekdator.
Håll en app intryckt och tryck därefter på **Pin it!** **(Fäst)** för att lägga till listan över appar i Omlet Chat.
Tryck för att skicka din aktuella adress med ett kartfragment
Tryck för att skapa en dekal från en sparad bild.
Tryck för att redigera och skicka ett foto.
Tryck för att söka efter GIF-filer på Internet och skicka GIF-filen till din meddelandetråd
Tryck för att skapa och skicka ritningar eller teckningar.
Fler appar
Kamera
Lägg till bild
Checka in
GIF
GIF-sök
Gör Dekal
Redigera ett foto
Graffiti Board

Svep upp på skärmen som visas ovan för att visa denna ikon:


Tryck för att skicka röstningar/ undersökningar
Tryck för att dela en bild under en begränsad tid.
Snabb Enkät
Videosökning
Snap
Tryck för att söka och skicka videoklipp från YouTube™.

KAPITEL 5

Öppna din e-post

E-post

Lägg till Exchange-, Gmail-, Yahoo! Mail-, Outlook.com-, POP3/IMAP-konton så att du kan ta emot, skapa och granska e-post direkt från enheten. Du kan även synkronisera din e-postkontakter från dessa konton till din ASUS pekdator.

VIKTIGT! Du måste vara ansluten till internet så att du kan lägga till ett e-postkonto eller skicka och ta emot e-post från tillagda konton.

Installera ett e-postkonto

Konfigurera ett e-postkonto:

1. Tryck på **E-post** från startsidan, för att starta appen E-post.
2. Tryck på e-postleverantören du vill installera.
3. Ange din e-postadress och lösenord och tryck på **Nästa**.

OBS! Vänta medan din enhet automatiskt kontrollerar serverinställningarna för din inkommande och utgående post.

4. Konfigurera **Kontoinställningar** för hur ofta inkorgen ska kontrolleras, synkroniseringsdagar eller meddelanden om inkommande e-post. När du är klar, tryck på **Nästa**.
5. Ange ett kontonamn som du vill visa i utgående meddelanden, och tryck på **Nästa** för att logga in på din inkorg.

Lägga till e-postkonton

Lägga till e-postkonton:

1. Tryck på **E-post** från startsidan, för att starta appen E-post.
2. Tryck på ⋮ > **Inställningar**, och lägg till ett e-postkonto.
3. Tryck på e-postleverantören du vill installera.
4. Följ de följande instruktionerna för att avsluta inställningen av ditt nya e-postkonto.

OBS! Du kan även se steg 3 till 5 i avsnittet *Installera ett e-postkonto* i denna manual, för att slutföra installationen.

Gmail

Med hjälp av Gmail-appen kan du skapa ett nytt Gmail-konto eller synkronisera dit befintliga Gmail-konto för att skicka, ta emot och granska e-post direkt från din enhet.

Ställa in ett användarkonto

1. Tryck på **Google** och därefter på **Gmail**.
2. Klicka på **Befintlig** och öppna befintlig **E-post** och **lösenord** och klicka sedan på ▶.

OBS:

- Klicka på **Nytt** om du inte har ett **Google-konto**.
- När du loggar in måste du vänta medan enheten kommunicerar med Googles servrar för att installera ditt konto.

3. Använd ditt Google-konto för att säkerhetskopiera och återställa dina inställningar och data. Klicka på ▶ för att logga in till ditt Gmail-konto.

VIKTIGT! Om du har flera andra e-postkonton utöver ditt Gmail-konto, kan du använda E-post för att spara tid och komma åt alla dina e-postkonton samtidigt.


00:27
Googles tjänster
SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL
Säkerhetskopiera data till Google-kontot.
Till data räknas appar, appinställningar, systeminställningar och Wi-Fi-lösenord.
KOMMUNIKATION
Meddela mig om nyheter och erbjudanden från Google Play.

KAPITEL 6

Fånga ögonblicken

Starta appen Kamera

Ta bilder och spela in videor med ASUS pekdators kamera-app. Följ något av stegen nedan för att öppna appen Kamera.

Från låsskärmen

Dra ner tills Camera-appen startas.

Från startsidan

Tryck på **Kamera**.

Från skärmen Alla Appar

Tryck på tryck sedan på **Kamera**.

Använda volymknappen

Tryck på volymknappen medan ASUS pekdator är i viloläge för att väcka den, och starta genast appen Kamera.

OBS! Innan du använder volymknappen för att starta kameraappen, ska funktionen aktiveras från Inställningar > Låsskärmen, och för därefter Instant camera (Direktkamera) till På.

Använda kameran första gången

När kameran startats första gången, öppnas två funktioner efter varandra för att hjälpa dig att komma igång: Handledning och bildadresser.

Handledning

Om det är första gången du använder ASUS pekdatorns kamera, kommer du att stöta på följande handledning efter att appen **Kamera** startats. Se följande steg för att fortsätta från denna skärm.

1. På handledningsskärmen trycker du på **Ignorera** om du vill hoppa över visningen, eller **Start** för att visa grundhandledningen för kameran.

2. När du tryckt på något av alternativen ska du fortsätta till bildadresskärmen.

Bildadresser

När du gått igenom skärmen Handledning öppnas skärmen Locations (Platser) för att hjälpa dig att skapa automatiska positionstaggar för bilder och videor. Se följande steg för att fortsätta från denna skärm:

1. På skärmen Image Locations (Bildadresser), tryck på **Nej tack** för att fortsätta till kameraskärmen eller **Ja** för att ställa in positionstaggar för dina bilder och videor.

2. Dra **Plats** till **På** för att aktivera positionstaggningen.

3. Tryck på **Jag godkänner** på nästa sida, för att aktivera funktionen helt, och fortsätt till kameraskärmen.

Kamerans startsida

Tryck på ikonen för att börja använda kameran och utforska bild- och videofunktionerna på ASUS pekdator.



OBS! *Turbo Burst-funktionen kan variera mellan olika modeller.

Bildinställningar

Justera utseendet på dina bilder genom att konfigurera dina kamerainställningar med nedanstående steg.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. På kamerans startsida trycker du på > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Bild

Konfigurera bildkvaliteten med dessa alternativ.



Tagningsläge

Ställ in slutarhastigheten på **Självutlösare**-läge eller ändra hastigheten **Seriebildtagning** under detta alternativ.



Fokus & exponering

Aktivera **Touch auto-exponering** eller **Ansiktsdetektering** under detta alternativ.



Videoinställningar

Justera utseendet på dina inspelade videor genom att konfigurera dina kamerainställningar med nedanstående steg.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna.

1. På kamerans startsida trycker du på > .
2. Rulla ner och konfigurera de tillgängliga alternativen.

Bild

Konfigurera videokvaliteten med dessa alternativ.



Fokus & exponering

Aktivera **Touch auto-exponering** under detta alternativ.



Avancerade kamerafunktioner

Upptäck nya sätt att ta bilder eller spela in videor, och gör fotograferade ögonblick extra speciella med de avancerade kamerafunktionerna i ASUS pekdator.

VIKTIGT! Verkställ inställningarna först, innan du tar bilderna. Tillgängliga funktioner kan variera mellan olika modeller.

Tid tillbakaspolning

När du har valt **Tid tillbakaspolning**, börjar slutaren ta seriebilder två sekunder innan du faktiskt trycker på slutarknappen. Som ett resultat får du en tidslinje av bilder där du kan välja den bästa bilden för att spara i ditt galleri.

OBS! Time Rewind-funktionen kan bara användas på den bakre kameran.

Ta Time Rewind-bilder

1. Tryck på på kamera-appens starsida.
2. Tryck på > **Tid tillbakaspolning**.
3. Tryck på eller volymtangenten för att börja ta bilder.

Använda Time Rewind-visaren

1. När man har tryckt på slutaren dyker Time Rewind-läsaren upp överst på bilden på skärmen. Rotera knappen på visaren för bläddra igenom bilderna du precis har tagit.

   OBS! Tryck på **Best (Bästa)** för att visa det bästa bildförslaget från tidslinjen.

2. Välj en bild och tryck på **Klar** för att spara i galleri.

HDR

Funktionen High-dynamic-range (HDR) (Högt dynamiskt område) ger dig möjlighet att ta mer detaljerade bilder för miljöer med svagt ljus och stora kontraster. HDR rekommenderas för användning när man tar bilder på ljust upplysta platser och bidrar till att balansera färgerna som produceras på bilden.

Ta HDR-bilder

1. Tryck på på kamera-appens starsida.
2. Tryck på > **HDR**.
3. Tryck på HDR eller volymtangenten för att börja ta HDR-bilder.

Panorama

Ta bilder från olika vinklar med Panorama. Bilder som tas från ett vidvinkelperspektiv fogas automatiskt samman med denna funktion.

Ta panoramabilder

1. Tryck på på kamera-appens starsida.
2. Tryck på > **Panorama**.
3. Tryck på eller volymknappen och panorera din ASUS pekdator åt vänster eller höger för att ta bilden av landskapet.

   OBS! När du panorerar din ASUS pekdator, visas en tidslinje med ikoner på den nedre delen av skärmen när landskapsbilden tas.

4. Tryck på när du är klar.

Natt

Ta välupplysta bilder även på natten eller i situationer med dåligt ljus med natt-funktionen på din ASUS pekdator.

OBS! Håll händerna stadigt före och medan ASUS pekdator tar bilden för att hindra suddiga bilder.

Ta nattbilder

1. Tryck på på kamera-appens starsida.
2. Tryck på > **Natt**.
3. Tryck på eller volymtangenten för att börja ta nattbilder.

Selfie

Dra fördel av den bakre kamerans högra megapixelspecifikationer utan att oroa dig för att trycka på slutarknappen. Med ansiktsigenkänning kan du ställa in din ASUS pekdator för att identifiera upp till fyra ansikten med den bakre kameran, och sedan ta din selfie eller grupp-selfie automatiskt.

Ta selfie-bilder

1. Från Camera-appskärmen, tryck på .
2. Tryck på > **Selfie**.
3. Tryck på för att välja hur många personer som ska inkluderas i bilden.
4. Använd den bakre kameran för att identifiera ansikten och vänta tills en signal från ASUS pekdator börjar ljuda, och räkna ner tills den tar en bild.
5. Time Rewind-läsaren öppnas överst på en bild på skärmen. Rotera knappen på visaren för bläddra igenom bilderna du precis har tagit.
6. Välj en bild och tryck på **Klar** för att spara i galleri.

Smart borttagning

Eliminera oönskade detaljer direkt efter att bilderna tagits med funktionen Smart borttagning.

Ta bilder med Smart borttagning

1. Från Camera-appskärmen, tryck på .
2. Tryck på > **Smart borttagning**.
3. Tryck på eller volymtangenten för att börja ta bilder som kan redigeras med smart borttagning.
4. Följande skärm visar bilden du tog och alla borttagbara objekt som du kan tänkas vilja ta bort från den.
5. Tryck på för att ta bort de identifierade objekten eller för att ta bort bilden och gå tillbaka till Camera-appen.

Leende

Ta en bild på det perfekta leendet eller den galnaste minen bland olika bilder med funktionen Leende. Med denna funktion kan du ta fem konsekutiva bilder efter att du tryckt på slutarknappen, och automatiskt identifiera ansikten på bilden för att jämföra.

Ta All smiles-bilder

1. Tryck på på kamera-appens starsida.
2. Tryck på > **Leende**.
3. Tryck på eller volymtangenten för att börja ta bilder som kan redigeras med All Smiles.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att välja dina bästa bilder.

Försköning

Ha roligt under tiden och efter att du tagit bilder av din familj och vänner med försköningsfunktionen (Beautification) på din ASUS pekdator. När funktionen är aktiverad har du möjlighet att göra försköningar på motivets ansikte direkt, innan du trycker på slutarknappen.

Ta förskönande bilder

1. Tryck på på kamera-appens starsida.
2. Tryck på > **Försköning**.
3. Tryck på för att börja ta bilder som kan redigeras med Beautification-funktioner.

GIF-animering

Skapa GIF-bilder (Graphics Interchange Format) direkt från kameran på din ASUS pekdator med GIF-animeringsfunktionen.

Ta GIF-animeringsbilder

1. Tryck på på kamera-appens starsida.
2. Tryck på > **GIF-animering**.
3. Tryck på GIF för att börja ta bilder som kan förvandlas till GIF-animering.

Bilddjup

Ta makrobilder med en mjuk bakgrund med Bilddjup. Denna funktion passar närbilder för ett mer definierat och dramatiskt resultat.

OBS: Bilddjupsfunktionen kan variera mellan olika modeller.

Ta bilder med bilddjup

1. Från Camera-appskärmen, tryck på .
2. Tryck på > **Bilddjup**.
3. Tryck på eller volymknappen för att börja ta makrobilder.

Intervallinspelning

Funktionen med intervallfotovideo på din ASUS pekdator ger dig möjlighet att ta stillbilder för automatisk intervallfotouppspelning. Händelserna verkar röra sig snabbt framåt, trots att de egentligen inträffade och spelades in med långa intervaller.

Spela in intervallfotovideor

1. Tryck på på kamera-appens starsida.
2. Tryck på > **Intervallinspelning**.
3. Tryck på för att börja ta intervallfotovideor.

Party Link

Aktivera Party Link och dela bilder i realtid genom att skapa en grupp eller gå med i en befintlig grupp. Skicka och ta emot nytagna bilder bland vänner, även utan Internetanslutning, med hjälp av denna Zen-funktion.

VIKTIGT! Denna funktion finns bara med enheter som även har Party Link.

Dela bilder

För att dela bilder som tagits direkt med kameran på ASUS pekdator:

1. Starta **Kamera** och tryck på .
2. Tryck på > **OK**.

3. (tillval) På startskärmen för Party Link ställer du in följande:


Skärmdumpen sparas ...
PARTY
Link
Party Link ger dig möjlighet att ansluta till enheter i närheten och dela bilder automatiskt.
K013
Ställ in lösenord
Skapa en grupp
Gå med i en grupp

Tryck här för att skapa ett nytt gruppnamn för din ASUS pekdator.

Tryck här om du vill lösenordsskydda åtkomsten till gruppen.

4. Tryck på **Skapa en grupp** eller **Gå med i en grupp**, för att börja dela bilder som tagits från din ASUS pekdator.

VIKTIGT! Om du har skapat en lösenordsskyddad grupp, måste du dela lösenordet med de avsedda mottagarna för att de ska kunna få dina bilder.

Ta emot bilder

För att ta emot bilder från andra Party Link-aktiverade enheter:

1. Starta **Kamera** och tryck på .
2. Tryck på > **OK**.

3. Tryck på **Gå med i en grupp** > **Scanna** för att börja söka efter andra Party Link-aktiverade enheter.
4. Tryck på en grupp i listan som du vill gå med i, och tryck på **Gå med**.
5. (tillval) Om din grupp är lösenordsskyddad, be ägaren om lösenordet för att fortsätta.

KAPITEL 7

Galleri

Använda galleri

Visa bilder och spela upp videos på din ASUS Pekdator med galleriappen. Denna app låter dig också redigera, dela eller radera bilder och videofiler som lagras på din ASUS Pekdator. Från galleri kan du visa bilder i ett bildspel eller klicka för att visa den valda bilden eller videofilen.

Tryck på > **Galleri** för att starta Gallery.

Huvudsida



Visa filer från andra källplatser

Som standard visar ditt galleri alla filer på din ASUS pekdator efter deras albummappar.

Visa filer från andra platser som är åtkomliga via din ASUS pekdator:

1. Tryck på ☰ från huvudskärmen.

2. Tryck på någon av följande källplatser för att visa deras respektive filer.



VIKTIGT! Internetanslutning krävs för att visa bilder och videor **Mina molnfoton** och **Vänners foton**.

Dela filer från galleri

Dela filer från galleri

1. Från Gallery-skärmen trycker du på mappen där filerna finns som du vill dela.
2. När mappen öppnats, tryck på för att aktivera filvalet.
3. Tryck på filerna som du vill dela. En bockmarkering visas ovanpå bilden du valt.
4. Tryck på och välj från listan var du vill dela dina bilder.

Radera filer från galleri

Radera filer från galleri:

1. Från Gallery-skärmen trycker du på mappen med filerna som du vill radera.
2. När mappen öppnats, tryck på för att aktivera filvalet.
3. Tryck på filerna som du vill radera. En bockmarkering visas ovanpå bilden du valt.
4. Tryck på .

Redigera en bild

Gallery innehåller även sina egna bildredigeringsverktyg, som du kan använda för att förbättra bilder som sparats på din ASUS pekdator.

Redigera en bild:

1. Från Gallery-skärmen trycker du på mappen där filerna finns.
2. När mappen öppnats trycker du på bilden som ska redigeras.
3. När bilden öppnats trycker du på den igen för att visa funktionerna.
4. Tryck på för att öppna verktygsfältet för bildredigering.
5. Tryck på någon av ikonerna på redigeringsverktygsfältet för att verkställa ändringar på bilden.

Zooma in/ut på miniatyrer eller en bild

Från skärmen Galleri eller din valda bild, sprid fingrarna på pekskärmspanelen för att zooma in. För samman fingrarna på pekskärmspanelen för att zooma ut.

KAPITEL 8

Arbeta hårt, spela hårdare

Supernote

Gör det till en rolig och kreativ aktivitet att föra anteckningar, som synkroniseras med dina mobildata med Supernote.

Denna intuitiva app ger dig möjlighet att skapa anteckningar som organiseras efter anteckningsbok genom att skriva eller rita direkt på pekskärmen Medan du skapar anteckningar kan du även lägga till multimediafiler från andra appar och dela dem via sociala nätverk eller ditt molnlagringskonto.


Tryck för att välja inmatningsläge
Tryck för att ångra ändringen du gjort
Tryck för att göra om ändringen du gjort
Tryck för att konfigurera inställningarna för anteckningsboken
Vilket är ditt ärende?
Från 23:12 2014/7/10
Till 00:12 2014/7/11
Lägg till dina deltagare
Meeting

Förstå ikonerna

Beroende på vilket inmatningsläge du valt, visas dessa ikoner när du gör anteckningar i SuperNote.

Välj denna typ av läge när du vill använda skärmtangentbordet för att göra dina anteckningar.

Välj detta skrivläge när du vill skissa eller skriva ner dina anteckningar.

Välj detta ritläge när du vill skapa ritningar eller teckningar.

I handskrifts- och maskinskriftsläge, tryck på ikonen för att välja teckengrovlek och färg.

Tryck på denna ikon i ritläget, för att välja ritverktyg, streckfärgen eller storleken.

Tryck på denna ikon i ritläget för att radera delar av innehållet i dina anteckningar.

Tryck på denna ikon för att ta en bild eller video, spela in ljud, lägga till tidsstämpel osv. till dina anteckningar.

Tryck på denna ikon för att lägga till en ny anteckningsbok.

Skapa en ny anteckningsbok

För att skapa nya filer med Supernote, se följande steg:

1. Tryck på > **Supernote**.
2. Tryck på **Lägg till ny**.
3. Namnge filen och välj **För Pad** eller **För telefon** för sidstorlek.
4. Välj en mall och börja skriva dina anteckningar.

Dela en anteckningsbok i molnet

Du kan dela din anteckningsbok i molnet med hjälp av dessa steg:

1. Håll den anteckningsbok som du vill dela intryckt på startsidan för Supernote.
2. Tryck på **Aktivera molnsynkronisering** på popupskärmen.
3. Ange användarnamn och lösenord för ditt ASUS WebStorage-konto för att fortsätta med att synkronisera din anteckningsbok med molnet.
4. När anteckningsboken har synkroniserats med molnet, visas molnikonen överst på den delade anteckningsboken.

Dela en anteckning med molnet

Utöver anteckningsboken kan du även dela enskilda anteckningar från din Supernote till ditt molnlagringskonto. För att göra detta:

1. Starta anteckningsboken med anteckningen du vill dela.
2. Håll anteckningen du vill dela intryckt.

3. Tryck på **Dela** i popup-fönstret och välj i vilket typ av filformat du vill dela den.

4. På nästa skärm väljer du molnlagringskontot där du vill dela din anteckning.

5. Följ instruktionerna för att slutföra delningen av din valda anteckning.

Kalender

Appen Kalender ger dig möjlighet att hålla reda på viktiga händelser med hjälp av ASUS pekdator. Utöver att skapa händelser kan du lägga till anteckningar, ställa in påminnelser eller skapa ett nedräkningsmeddelande, för att vara säker på att du inte glömmer dessa viktiga händelser.

Skapa en händelse från din ASUS pekdator

1. Tryck på > **Kalender**.

2. Tryck på **Ny händelse** för att börja skapa en ny händelse.

3. För in alla nödvändiga uppgifter för din händelse på skärmen Ny händelse.

4. När det är klart, tryck på **Klar** för att spara och avsluta.

Lägga till ett konto i kalendern

Utöver att skapa en händelse när du är inloggad på ASUS pekdator kan du även använda kalendern för att skapa händelser som automatiskt synkroniseras med dina online-konton. Men först måste dessa konton läggas till kalendern med följande steg:

1. Starta **Kalender**.
2. Tryck på > **Konton**.
3. Tryck på kontot som du vill lägga till.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra arbetet med att lägga till det nya kontot till kalendern.

Skapa en händelse från ditt konto

När du lagt till online-konton som du vill synkronisera med kalendern, kan du nu använda ASUS pekdator för att skapa meddelanden för dessa konton med följande steg:

> **OBS**! Ditt online-konto måste redan ha lagts till kalendern innan du kan fortsätta med följande steg. Se avsnittet *Lägga till ett konto i kalendern* i e-manualen för mer information.

1. Tryck på > **Kalender**.
2. Tryck på **Ny händelse** för att börja skapa en ny händelse.
3. Tryck på **Min kalender** på skärmen Ny händelse för att visa alla konton som synkroniserats med kalendern.
4. Tryck på kontot där du vill skapa en ny händelse.
5. För in alla nödvändiga uppgifter för din händelse på skärmen Ny händelse.

What’s Next

Missa inte några viktiga händelser, som att var ute i solen eller få meddelanden/e-post/samtal från dina favoritkontakter. Ställ in din kalender med händelser, favoriter och VIP-grupper eller väderuppdateringasinställningar för att få aviseringar och påminnelser om vad som är på gång. Visa dina What’s Next-aviseringar från låsskärmen, systemmeddelandepanelen och What's Next widget eller app.

Om du använder **What’s Next** för första gången, måste du ställa in dina kalenderkonton eller använda appen Kalender i ASUS pekdator.

ANMÄRKNINGAR:

- Ange dina favoritkontakter och VIP-grupper för att få aviseringar om missade samtal och olästa meddelanden från personer som är viktiga för dig.
- Se detaljer för att skapa dina kalenderhändelser i avsnittet **Kalender**.
- Läs mer om hur man får väderuppdateringar från avsnittet **Väder**.

Do It Later

Håll koll på det mest triviala i ditt hektiska liv. Även om du är för upptagen kan du svara på din e-post, SMS-meddelanden, samtal eller läsa nyheter online när du har tid.

Markera dina olästa e-post, intressanta webbsidor och missade samtal som **Svara senare**, **Läs senare** eller **Ring senare**. Dessa markerade objekt kommer att läggas till din gör senare-lista, och du kan åtgärda dem när det passar.

ANMÄRKNINGAR:

- Populära appar från tredje part, som stödjer **Do It Later** inkluderar Google Kartor, Google Chrome, Google Play, YouTube och iMDb.
- Alla appar kan inte dela och lägga till åtgärder i **Do It Later**.

Öppna eller skapa att göra-aktiviteter

När du tidigare ställt in ett meddelande eller e-post som Svara senare, eller ett samtal som Ring senare, eller en webbsida som Läs senare, kan du gå tillbaka till detta viktiga meddelande/e-post/samtal/webbsida i appen Do It Later.

Öppna att göra-listan:

1. Tryck på ▪▪▪ från startsidan och därefter på **Do It Later** från Alla appar.
2. Välj den aktivitet som du vill åtgärda.

Skapa en ny att-aktivitet:

Tryck på + skärmen Do It Later, och fortsätt att skapa din att göra-lista.

Väder

Få väderuppdateringar i realtid direkt från ASUS pekdator med väderappen. Med Väder kan du också kontrollera andra väderuppgifter från hela världen.



Startsida för Väder

Tryck här för att konfigurera väderinställningarna.

Tryck här för att söka efter väderinformation från andra orter.

Svep ner för att visa annan väderinformation.

Klocka

Anpassa tidszonsinställningarna för ASUS pekdator, ställ in alarm och använd din ASUS pekdator som ett stoppur med klockappen.

Starta klockan

Starta appen Klocka med något av följande sätt:

- Tryck på den digitala klockan från ASUS pekdatorns startsida.



- Tryck på > **Klocka**.

Världsklocka

Tryck på för att öppna världsklockans inställningar i ASUS pekdator.



Tryck här för att ställa in klockan på nattläge och öppna inställningarna för världsklockans funktioner.

Tryck här för att visa listan över städer som markerats på din världsklocka.

Tryck här för att lägga till en ny stad som ska markeras på kartan för din världsklocka.

Väckarklocka

Tryck på för att öppna larmklockans inställningar i ASUS pekdator.



Stoppur

Tryck på för att använda ASUS pekdator som stoppur.



Tryck här för att börja köra stoppursfunktionen.

Timer

Du kan ställa in flera timeralternativ för ASUS pekdator. Det gör du på följande sätt:

Ställa in timern

1. Tryck på för att öppna timerfunktionen i ASUS pekdator.



2. Använd det numeriska tangentbordet för att mata in din måltid, och tryck på start för att starta timern.

Lägga till eller ta bort timerinställningar

Du kan även lägga till nya timerinställningar eller radera befintliga som du inte längre behöver. För att göra något av dessa, se följande steg:

1. Tryck på för att öppna timerfunktionen i ASUS pekdator.

2. Om du tidigare skapat en timerinställning, kommer dessa att visas på startsidan för timern. Du kan radera eller lägga till nya timerinställningar med ikonerna på startsidan för din timer.



Filhanterare

Med Filhanterare kan du enkelt hitta och hantera dina data på ASUS pekdatorns interna lagring och anslutna externa lagringsenheter.

Åtkomst till den interna lagringen

Så här kommer du åt den interna lagringsenheten:

1. Tryck på > **Filhanterare**.

2. Tryck på > **Intern lagringsplats** för att visa innehållet i ASUS pekdator, och tryck därefter på ett objekt som ska väljas.



Åtkomst till den externa lagringsenheten

Så här kommer du åt den externa lagringsenheten:

1. Sätt i microSD-kortet i din ASUS pekdator.

   OBS! För mer information, se avsnittet *Sätta i ett minneskort* i denna bruksanvisning.

2. Tryck på > **Filhanterare**.

3. Tryck på > **MicroSD** för att visa innehållet på ditt microSD-kort.



Öppna molnlagring

VIKTIGT! Aktivera Wi-Fi på din ASUS pekdator, för att visa filer från **Molnlagring.**

Öppna filer som sparats på molnlagringskonton:

1. Tryck på > **Filhanterare**.

2. Tryck på och därefter på en molnlagringsplats under **Molnlagring**.



KAPITEL 9

Internet

Webbläsaren

Din webbläsares rena och intuitiva Zen-gränssnitt gör det lättare att surfa i webbinnehåll med en hög inläsningshastighet via den Chrome-baserade webbläsarmotorn. Det ger dig också möjlighet att dela eller skicka webbinnehåll med e-post och skicka det som en läs senare-aktivitet.

Starta webbläsaren från låsskärmen

Dra nedåt tills appen Webbläs startas.

Starta webbläsaren från startsidan

På startsidan trycker du på .

Dela en sida

Gå till sidan du vill dela, och tryck på .

- För att dela en sida, tryck på **Dela sida**, och välj vilket konto eller app som du vill dela sidan till.
- För att skicka en sida för senare läsning, tryck på **Läs senare**. Sidan läggs till en att göra-aktivitet i appen Do It Later.

ANMÄRKNINGAR:

- Kontrollera att ASUS pekdator är ansluten till en Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.
- Om du ansluter till ett mobilt nätverk, kan kostnader uppkomma som baseras på ditt internetabonnemang.
- Se avsnittet *Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk* för detaljer.
- Öppna dina att göra-listor från appen **Do It Later** på **Alla appar**.

KAPITEL 10

Nöje och underhållning

Använda headset

Ha friheten att göra annat medan du pratar i telefon eller lyssnar på din favoritmusik, genom att använda ett headset.

Ansluta en ljudkontakt

Sätt i 3,5 mm headsetkontakten i ljudporten på din enhet.



VARNING!

- Sätt inga andra föremål i ljuduttaget.
- Sätt inte någon elektrisk kabel i ljuduttaget.
- Din hörsel kan skadas om du lyssnar på hög volym under lång tid.

ANMÄRKNINGAR:

- Vi rekommenderar starkt att man endast använder kompatibla headset eller det headset som medföljer enheten.
- Om ljudkontakten dras ut medan man lyssnar på musik, pausas musikuppspelningen automatiskt.
- Dras ljudkontakten ut medan man tittar på en video, pausas ljuduppspelningen automatiskt.

Ljudguide

AudioWizard låter dig anpassa ljudlägena för din ASUS Pekdator för en klarare ljudutmatning som passar aktuella användarscenarios.

Använda Ljudguide

Använda AudioWizard:

1. Tryck på > **Ljudguide**.
2. Tryck på ljudläget du vill ha i fönstret Ljudguide för att aktivera, och tryck på **Klar** för att spara och avsluta.



Play spel

Få de senaste spelen online och dela dem i dina sociala media-konton med hjälp av appen Play spel. Du kan även gå med i spel för flera personer och kontrollera resultattavlor efter roliga spel.

VIKTIGT! Logga in på ditt Google-konto för att maximera funktionerna i Play spel.

Använda Play spel

Använda Play spel:

1. Tryck på > **Play spel**.

2. Tryck på alternativet som du vill använda.



Tryck för att se en översikt över din spelaktivitet. Det visar också spelaktiviteten för dina Google+-kontakter.

Tryck för att visa dina spelaktiviteter under följande alternativ: **ALLA MINA SPEL, SENAST SPELADE, INSTALLERAT**

Tryck för att visa alla spel du har spelat med Google+-kontot.

Tryck för att visa alla dina kontakter i Google som också spelar spel via Play Store. Du kan visa dem under dessa alternativ: **ALLA**, **AKTIVA SPELARE, KÄNNER DU**

Tryck för att bläddra igenom spelen under följande kategorier: **UTVALDA, POPULÄRA, POPULÄRA SPEL FÖR FLERA SPELARE**

Tryck för att starta Play Stores-kategorin **SPEL**.

Musik

Öppna musiksamlingen direkt på ASUS pekdator med appen Musik. Med Musik kan du spela musikfiler som lagrats internt eller från en extern lagringsenhet.

Starta Musik

Starta Musik genom att trycka på > **Musik**.

Spela låtar

Som standard spelar Music alla låtar som sparats i ASUS pekdatorns interna lagringssystem. Börja spela låtar genom att trycka på dem.

Spela låtar från ditt SD-kort

Spela låtar som sparats från ditt SD-kort:

1. SD-kortet måste vara isatt i ASUS pekdator.

   OBS! För detaljer om hur man sätter i SD-kortet, se avsnittet Sätta i micro-SD-kort i e-manualen.

2. Från startsidan för Musik, tryck på .

3. Tryck på **Musik** under Min enhet, för att bläddra igenom musikfilerna som sparats på SD-kortet.

Spela musik från moln

VIKTIGT! Aktivera Wi-Fi på din ASUS pekdator, för att visa filer från **Molnmusik**.

Din ASUS pekdator stödjer musikfiler som sparats på följande molnlagringskonton:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Lägga till ett molnlagringskonto

Spela låtar som sparats på något av dessa molnlagringskonton:

1. Från startsidan för Musik, tryck på .
2. Välj **Lägg till molntjänst** under Molnmusik.
3. Välj vilken molnlagringstjänst du vill spela musiken från.
4. Följ de efterföljande instruktionerna för att avsluta inloggningen på ditt molnlagringskonto.

Spela låtar från ett molnlagringskonto

1. Starta appen Musik, och tryck på .
2. Välj vilken molnlagringstjänst du vill spela låtar från under Molnmusik.

Ljudinspelaren

Spela in ljudfiler med ASUS pekdator genom att aktivera appen ljudinspelaren.

Starta ljudinspelaren

Tryck på > **ljudinspelaren**, för att starta ljudinspelaren.

Startsida för ljudinspelaren



Tryck här för att anpassa inställningarna för ljud-inspelaren.

Tryck här för att starta ljudinspelning.

Tryck här för att visa listan över ljudinspelningsfiler.

KAPITEL 11

Underhåll din Zen

Håll enheten uppdaterad

Håll din ASUS pekdator informerad om Android-systemets uppdateringar och uppgraderade appar och funktioner.

Uppdatera ditt system

Uppdatera din ASUS pekdator:

1. Tryck på och därefter på **Inställningar**.
2. Svep ner på skärmen Inställningar, för att visa andra objekt, och tryck på **About (Om)**.
3. Tryck på **Systemuppdatering** och därefter på **Sök efter uppdatering**.

OBS! Du kan förhandsgranska den senaste gången ditt ASUS pekdatorsystem uppdaterades på **Senaste uppdateringskontroll:** i fönstret **Systemuppdatering**.

Lagring

Du kan lagra data, appar eller filer på din ASUS pekdator (intern lagring), på en extern lagringsenhet eller en online-lagringsenhet. Du behöver en Internetanslutning för att överföra eller hämta dina filer på en online-lagringsenhet. Använd den medföljande USB-kabeln för att kopiera filer till eller från datorn till din ASUS pekdator.

Säkerhetskopiera och återställ

Säkerhetskopiera data, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar med ASUS pekdator. För att göra detta:

1. Tryck på och därefter på **Inställningar > Säkerhetskopiering och återställning**.

2. Från fönster Säkerhetskopiering och återställning kan du:

    - **Säkerhetskopiera mina data:** Denna funktion säkerhetskopierar dina data, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar när den aktiverats.

    - **Backupkonto:** Ger dig möjlighet att specificera vilket konto du vill associeras till när du sparar säkerhetskopian.

    - **Automatisk återställning:** Denna funktion återställer säkerhetskopierade inställningar och data när du återinstallerar en app.

    - **Återställ standardinst**: Raderar alla data på telefonen.

Säkra din ASUS pekdator

Använd säkerhetsfunktionerna på din ASUS pekdator för att hindra otillåtna samtal eller åtkomst till information.

Upplåsning av skärmen

När skärmen är låst kan du öppna den med säkerhetsupplåsningsalternativen som ASUS pekdator erbjuder.

Välja skärmupplåsning för din ASUS pekdator:

1. Tryck på och därefter på **Inställningar > Låsskärmen**.

2. Tryck på **Skärmlås** och välj ett alternativ för att låsa upp ASUS pekdator.

ANMÄRKNINGAR:

- Se avsnitt **Skärmupplåsningsalternativ** för mer information.
- För att inaktivera det inställda skärmupplåsningsalternativet, tryck på **Ingen** på skärmen Välj skärmlås.

Skärmupplåsningsalternativ

Välj bland dessa alternativ för att låsa upp ASUS pekdator.

- **Dra:** Dra fingret åt något håll för att låsa upp ASUS pekdator.



- **Ansiktslås:** Visa ditt ansikte i låsskärmens svartvita fönster, för att låsa upp din ASUS pekdator.

VIKTIGT!

- Ansiktslås är mindre säkert än ett mönster, PIN-kod eller lösenord.
- Någon som liknar dig kan låsa upp din ASUS pekdator.
- Informationen som används för att identifiera ditt ansikte sparas på din ASUS pekdator.

Installera Ansiktslås:

1. Tryck på **Ansiktslås** på skärmen Välj skärmlås.
2. Läs villkoren för Face Unlock-funktionen på skärmen, och tryck på **Konfigurera**.
3. Läs instruktionerna för att installera ansiktsupplåsning på skärmen, och tryck på **Fortsätt**.
4. Håll din ASUS pekdator i ögonhöjd och passa in ansiktet i konturen på skärmen för att ta bilden.

OBS! Den grönprickade konturen indikerar att ASUS pekdator har identifierat ditt ansikte och håller på att ta bilden.



5. När bilden på ansiktet har tagits, tryck på **Fortsätt**.

6. Om Face Unlock inte kan känna igen ditt ansikte, blir du ombedd att välja ett andra alternativ för att låsa upp din ASUS pekdator. Välj **Grafiskt lösenord** om du vill låsa upp ASUS pekdator med ett mönster, eller **PIN** för att låsa upp med din PIN-kod, och följ de efterföljande instruktionerna på skärmen.

VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera PIN-koden eller mönstret du skapat för att låsa upp enheten.

7. När du har avslutat installationen av Face Unlock, tryck på **OK**.

- **Grafiskt lösenord:** Dra fingret på prickarna och skapa ett mönster.



VIKTIGT! Du kan skapa ett mönster med minst fyra prickar. Kom ihåg att du måste memorera mönstret du skapat för att låsa upp enheten.

- **PIN:** Ange minst fyra siffror för att ställa in en PIN-kod.



VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera PIN-koden du skapat för att låsa upp enheten.

- **Lösenord:** Ange minst fyra tecken för att ställa in ett lösenord.

00:31
Ställ in ditt lösenord
Tryck på Fortsätt när du är färdig
••••••8
Avbryt
Fortsätt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
q w e r t z u i o p -
a s d f g h j k l Nästa
y x c v b n m , .
1@#
? ! ' :-)

VIKTIGT! Kom ihåg att du måste memorera lösenordet du skapat för att låsa upp enheten.

Konfigurera andra skärmsäkerhetsfunktioner

Utöver skärmlåsläget kan du även göra följande i skärmsäkerhetsfönstret:

- **Snabbåtkomst:** Dra snabbåtkomstreglaget till **På** för att starta appar på låsskärmen.
- **Vad är Nästa widget:** Dra What's Next-widgetreglaget till **På** för att visa widgeten på låsskärmen.
- **Ägaruppgifter:** Tryck här för att ändra och föra in den information som du vill ska visas även när skärmen är låst.



KAPITEL 12

Anslut din Zen

Wi-Fi

Wi-Fi-tekniken för din ASUS pekdator ansluter dig till den trådlösa världen. Uppdatera din konton på sociala media, surfa på Internet eller utbyt data och meddelanden trådlöst med din ASUS pekdator.

Aktivera Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi:

1. Tryck på på startsidan, och därefter på appen **Inställningar**.
2. Dra Wi-Fi-reglaget åt höger för att sätta på Wi-Fi.

OBS! Du kan även aktivera Wi-Fi från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet **Snabbinställningar** för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

Ansluta till ett trådlöst nätverk:

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Wi-Fi** för att visa alla identifierade Wi-Fi-nätverk.
2. Tryck på ett nätverksnamn för att ansluta till det. För ett säkrat nätverk kan du bli uppmanad att ange ett lösenord eller andra autentiseringsuppgifter.

ANMÄRKNINGAR:

- Din ASUS pekdator återansluter automatiskt till nätverket som du tidigare anslutit till.
- Stäng av Wi-Fi-funktionen för att spara på batteriet.

Inaktivera Wi-Fi

Inaktivera Wi-Fi:

1. Tryck på på startsidan, och därefter på appen **Inställningar**.
2. Dra Wi-Fi-reglaget åt vänster för att stänga av Wi-Fi.

> **OBS!** Du kan även inaktivera Wi-Fi från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet **Snabbinställningar** för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Bluetooth®

Använd Bluetooth-funktionen på din ASUS pekdator för att skicka och ta emot filer och strömma multimediafiler med andra smarta enheter över korta avstånd. Med Bluetooth kan du dela dina mediafiler med dina vänners smarta enheter, skicka data för utskrift med en Bluetooh-skrivare eller spela musikfiler med en Bluetooth-högtalare.

Aktivera Bluetooth®

Aktivera Bluetooth:

1. Tryck på på startsidan, och därefter på appen **Inställningar**.
2. Dra Bluetooth-reglaget åt höger för att sätta på Bluetooth.

> **OBS!** Du kan även aktivera Bluetooth från skärmen Snabbinställningar. Se avsnittet **Snabbinställningar** för hur man startar skärmen Snabbinställningar.

Länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet

Innan du använder Bluetooth-funktionen på din ASUS pekdator i full skala, måste du länka den med Bluetooth-enheten. ASUS pekdator lagrar automatiskt länkningsanslutningen för Bluetooth-enheten.

För att länka din ASUS pekdator till en Bluetooth-enhet:

1. På skärmen Inställningar, tryck på **Bluetooth** för att visa alla tillgängliga enheter.

   VIKTIGT!

   - Om enheten du vill länka till saknas i listan, måste Bluetooth-funktionen aktiveras så att den blir identifierbar.
   - Se bruksanvisningen som medföljde enheten för att läsa mer om hur man aktiverar Bluetooth på den och gör den identifierbar.

2. Tryck på **Sök efter enheter** för att söka efter fler Bluetooth-enheter.

3. I listan över tillgängliga enheter trycker du på den Bluetooth-enhet du vill länka med. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja länkningen.

   OBS! Stäng av Bluetooth-funktionen för att spara på batteriet.

Ta bort ASUS pekdator-länk från Bluetooth®-enheten

Ta bort din ASUS pekdator-länk till en Bluetooth-enhet:

1. På skärmen Inställningar, tryck på Bluetooth för att visa alla länkade enheter.

2. I listan över länkade enheter, tryck på för den Bluetooth-enhet du vill ta bort länken, och tryck på **Ta bort parkoppling**.

PlayTo

PlayTo-appen ger dig möjlighet att skärmklippa din ASUS pekdator till en strömningsstödd skärm. På så vis blir en extern skärm en dubbel eller en andra skärm för din ASUS pekdator.

VIKTIGT! Din externa skärm måste ha Miracast™- eller DLNA®-teknik för att stödja PlayTo-appen.

Starta PlayTo

Det finns två sätt att börja använda PlayTo från din ASUS pekdator:

Från Snabbinställningar

1. Installera den strömningsstödda skärmen som du vill använda med din ASUS pekdator.
2. Starta Snabbinställningar på din ASUS pekdator, och tryck på **PlayTo**.
3. Se SSID på din strömningsstödda skärm och välj samma SSID på din ASUS pekdator för att börja länka.

När anslutningen är klar, visar din strömningsstödda skärm samma innehåll som visats på din Asus pekdator.

Från Inställningar

1. Tryck på > **Inställningar**.
2. Under Trådlöst och nätverk, tryck på **Mer...** och därefter på **PlayTo**.
3. Se SSID på din strömningsstödda skärm och välj samma SSID på din ASUS pekdator för att börja länka.

När anslutningen är klar, visar din strömningsstödda skärm samma innehåll som visats på din Asus pekdator.

Molnet

Säkerhetkopiera dina data, synkronisera filer mellan olika enheter och dela filer säkert och privat via ett molnkonto som ASUS WebStorage, Drive, OneDrive och Dropbox.

ASUS WebStorage

Registrera dig eller logga in på ASUS WebStorage och få upp till 5 GB molnlagringskonto utan kostnad. Ladda automatiskt upp nytagna bilder för snabb delning, synkronisera filer mellan olika enheter eller dela filer via ditt ASUS WebStorage-konto.

OBS! För att använda funktionen, aktivera **Instant Upload (Direkt överföring)** från **Settings (Inställningar) > Instant Upload (Direkt överföring)** i ditt ASUS WebStorage.


00:31
asus webstorage
WebStorage Stream
Instant capture and upload, view sweet moments everywhere!
By uploading your photos to WebStorage automatically and synchronizing all your devices instantly, you save time and effort. See your shots everywhere, all the movements are connected.
Register
Login

KAPITEL 13

Viktigt om appar

Växla appar

När du har startat flera appar på din Zen, kan du enkelt växla mellan olika nystartade appar.

Tryck på för att visa dina nystartade appar.

- Tryck på en app för att visa den.
- För att ta bort en app, svep den åt vänster eller höger.

Låsa appar

Lås dina appar från otillåten användning med ett 4-12 siffrors lösenord.

Låsa dina appar:

1. Från **Alla appar**, tryck på ⋮ > **Lås appar**.
2. Ange ett lösenord med 4-12 siffror, och tryck på **OK**.

Ändra lösenordet för dina låsta appar:

1. Från **Alla appar**, tryck på ⋮ > **Lås appinställningar.** Ange lösenordet när du blir ombedd.
2. Tryck på **Ändra lösenord**, och ange det gamla och det nya lösenordet.

Hämta appar

Hämta tusentals appar och spel från Play Store direkt till ASUS pekdator. Vissa av apparna och spelen är gratis, andra kan kräva betalning med kreditkort eller annan betalningsform.

Hämta appar:

1. Tryck på **Play Store** från startsidan.
2. Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt Gmail-konto. Om du saknar Gmail-konto, skapa ett.
3. När du loggat in kan du börja hämta en app från Play Store.

KAPITEL 14

Det finns mer på din Zen

Energisparläge

Maximera eller utöka strömmen för din ASUS pekdator helt även om den är i viloläge eller om den är ansluten till ett nätverk. Anpassa ströminställningarna på ett smart sätt för återkommande aktiviteter som att läsa e-post eller visa videor.

Ställa in Strömsparfunktion

Maximera, optimera eller anpassa strömmen för din Asus pekdator med några smarta energisparalternativ.

Installera Strömsparfunktion:

1. Från **Alla appar**, tryck på **Strömsparfunktion**.

2. Dra Smart besparing till **På**.



3. Välj något av dessa lägen:
    - **Ultrabesparingsläge:** Kopplar ifrån nätverksanslutningen när ASUS pekdator vilar, för att maximera batteriets hållbarhet.
    - **Optimerat läge:** Förlänger batteriets hållbarhet när ASUS pekdator är ansluten till nätverket.
    - **Anpassat läge:** Låter dig installera energisparinställningar för vanliga aktiviteter.

Anpassa Strömsparfunktion

Ställ in ljusstyrkans nivå för vanliga aktiviteter som att läsa e-post eller böcker, visa videor, surfa på Internet och lyssna på musik. Du kan även aktivera energisparfunktionen för vissa appar eller aktivera den automatiska avstängningen för nätverket när ASUS pekdator vilar.

Anpassa Strömsparfunktion:

1. Från **Strömsparfunktion**, markera **Anpassat läge** och tryck på .

2. Markera en aktivitet, och ställ in ljusstyrkan i procent.

3. Om du vill aktivera den automatiska avstängningen för nätverket, markera **IM och andra appar använder tryckmeddelanden**. Din ASUS pekdator kommer att kopplas ifrån nätverket automatiskt när den vilar, och kommer att återuppta nätverksanslutningen när du väcker din ASUS pekdator.

ASUS Splendid

ASUS Splendid låter dig enkelt justera skärminställningarna.



För att använda ASUS Splendid:

1. Tryck på > **ASUS Splendid (Fantastisk)**.
2. Justera skärmens färgtemperatur och kontrast via klickningar på flikarna **Temperatur** och **Förstärkning**.
3. Tryck på **Klart** för att verkställa ändringarna.

BILAGA A

Meddelanden

Yttrande från FCC

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor:

- Apparaten får inte orsaka allvarlig störning.
- Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 1,15 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: MSQK013.

Konformitetsförklaring för EG

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i R&TTE direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse kan laddas ned från http://support.asus.com.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

För Frankrike, enlig krav i franska artikeln L. 5232-1, har denna enhet testats och uppfyller ljudtryckskraven i NF EN 50332-2:200NF och EN 50332-1:20000 standard.

CE Märkesvarning

CE

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

Det högsta CE SAR värdet för enheten är 0,377 W/kg.

Denna utrustning kan hanteras i:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS-kontroller som är relaterade till radardetektering får inte vara tillgängliga för användaren.

IC Varningsmeddelande

Enheten kan automatiskt avbryta sändningen om det saknas information som ska överföras eller vid driftfel. Observera att detta inte är avsett att förbjuda överföring av kontroll- eller signalinformation eller användning av repetitiva koder där tekniken så kräver.

Funktionen för val av landskod är avaktiverad för produkter som marknadsförs i USA/Kanada. För produkter som finns tillgängliga på marknaderna i USA/ Kanada kan endast kanal 1-11 vara i drift. Val av andra kanaler är inte möjligt.

Information om RF-exponering (SAR) - CE

Denna enhet uppfyller EU kraven (1999/519/EG) om begränsning av exponering av elektromagnetiska fält för allmänheten genom hälsoskydd.

Gränserna är en del av en omfattande rekommendation för skydd av allmänheten. Dessa rekommendationer har utvecklats och kontrollerats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och genomgående utvärderingar av vetenskapliga studier. Enheten för mätning för Eurpoeiska rådets rekommenderade gräns för mobila enheter är "Specific Absorption Rate" (SAR) och SAR-gränsen är 2,0 W/ kg i genomsnitt över 10 gram av kroppsvävnad. Den uppfyller kraven hos International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Enheten har testats för hantering i närheten av kroppen och uppfyller ICNRP exponeringsriktlinjer och Europeisk standard EN 62311 och EN 50566. SAR mäts med enheten i direkt kontakt med kroppen medan sändning sker med högsta certifierade utmatade energinivå på alla frekvensband hos den mobila enheten.

Strömsäkerhetskrav

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Beläggningsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera enhetens hölje förutom sidorna där IO-uttagen är placerade.

Grönt meddelande från ASUS

ASUS strävar efter att skapa miljövänliga produkter/förpackningar för att skydda konsumenternas hälsa och minimera miljöpåverkan. Minskandet av antal bruksanvisningssidor efterlever reduktionen av kolutsläpp.

För den detaljerade bruksanvisningen och relaterad information, se bruksanvisningen som medföljer ASUS Pekdator eller besök ASUS supportwebbplats på http://support.asus.com/.

Modellnamn: K013 (ME176C/ME176CX)

Tillverkare:	ASUSTeK Computer Inc.
Adress:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised represe ntative in Europe:	ASUS Computer GmbH
Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. (“ASUS”).

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL “I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på http://support.asus.com

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K013**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-1:2010	
☒ EN 50566:2013	
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 02/04/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____